

OPIS Prac

1. Zdemontowanie kostki polbruk wokół ścian zewnętrznych.
2. Odkopanie ściany do poziomu ławy fundamentowej.
3. Osuszenie i odgrzybienie ściany.
4. Wykonanie paroizolacji pionowej części podziemnej oblicówki ścian wg załączonego przykładowego rysunku (str.12) z zastosowaniem materiałów firmy Remmers lub równoważne.
5. Obsypanie pospółką z odkładu ściany.
6. Ułożenie ponowne zdemontowanej kostki polbruk.
7. Wykonanie paroizolacji nadziemia cokołu ścian dysperbit x 2krotne nanoszenie - wykonać okładzinę z płytek klinkierowych do pionu lica ściany zewn.
8. Usunięcie z terenu budowy i utylizacja pozostałych odpadów.
9. Uprzątnięcie terenu budowy,
a ponadto:
 - A. Odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy i wyposażenia budynku oraz jego substancji;
 - B. Zapewnienie nadzoru osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi, jeśli obowiązek ustanowienia nadzoru wynikać będzie z przepisów prawa;
 - C. Wyposażenie terenu budowy w urządzenia i instalacje niezbędne do prawidłowego wykonania prac oraz zapewnienia zgodności warunków pracy personelu Wykonawcy z przepisami BHP i PPOŻ.